

Используя кассовый аппарат Меркурий 115к, часто необходимо осуществить возврат товара. Для того чтобы это сделать, нужно нажать клавишу “ВЗ”.

Если возвращаемый товар не был запрограммирован, необходимо ввести его цену и нажать клавишу отдела, в которую он возвращается.

Если товар запрограммирован, то его нужно ввести по коду. Для этого нужно набрать на клавиатуре код товара и нажать клавишу “КОД” (а также ввести номер отдела, если для данного товара он не был запрограммирован).

Если возвращаемая сумма меньше или равна содержимому регистра сменной выручки по данной секции, то печатается нефискальный чек возврата. В противном случае, кассовый аппарат “Меркурий 115к” выведет сообщение об ошибке.