

Если у Вас на [кассовом аппарате](#) АМС 100К выскочила ошибка 50, то Вам необходимо выключить [кассовый аппарат](#) АМС 100К подождать примерно 15 - 20 секунд и включить

[кассовый аппарат](#)

АМС 100 К ошибка 50 должна исчезнуть. Если ошибка 50 не исчезла - повторите операцию. Если ошибка 50 на

[кассовом аппарате](#)

АМС 100 К не исчезает, тогда обратитесь в ЦТО.

Смотрите [ЧАВО \(Вопросы и Ответы\)](#) возможно там есть ответ на Ваш вопрос.