

Кассовый аппарат Меркурий 115к позволяет изменять дату.

В подрежиме “-ПРГ Д” нужно нажать клавишу “ИТ”.

На дисплее появится сообщение о вводе даты: “1=00.00.00”.

С помощью клавиш нужно ввести текущую дату в виде: ДД.ММ.ГГ.

Внимание!

Будьте внимательны при изменении даты: более раннюю дату ввести нельзя. В случае неверной даты прозвучит сигнал ошибки.

Кассовый аппарат “Меркурий 115к” имеет следующие требования:

- дата должна быть правильной
- дата не может быть более ранней, чем дата последнего Z-отчет
- дата не может быть более ранней, чем дата последней регистрации в фискальной памяти.

Для сохранения даты, нужно нажать клавишу “ИТ”.

После сохранения на дисплее появится сообщение “НОР”.

Для того чтобы выйти из режима ввода даты, нужно нажать любую клавишу.

Для того чтобы выйти из режима без сохранения, необходимо нажать “АН”

Примечание:

При программировании даты отличающейся более чем на сутки, от имеющейся в машине, ввод даты необходимо подтвердить ее повторным вводом.